

5 SLEEPAS AUTOCPAP'IN KULLANIMI.....	15
5.1 Kullanımdan Önce SleepAs AUTOCPAP'ın Kontrol Edilmesi.....	15
5.2 SleepAs AUTOCPAP'ın Açılması/ Kapatılması (On ve Off)	15
5.3 Menü'nün Kullanılması	15
5.4 Verilerin SleepAs AUTOCPAP ile PC Arasında Transfer Edilmesi.....	16
5.5 Entegre Nemlendiricinin Kullanılması	16
5.6 Harici Batarya ve Çakmak Kablosu ile Kullanılması	16
6 SLEEPAS AUTOCPAP'IN KULLANIM İÇİN HAZIRLANMASI.....	16
6.1 SleepAs AUTOCPAP'ın Kurulumu	16
6.2 SleepAs AUTOCPAP'ın Yerleştirilmesi	16
6.3 SleepAs AUTOCPAP'ın Ana Şebeke Prizine Bağlanması.....	17
6.4 Hasta Devresinin Bağlanması	17
7 BAKIM.....	17
7.1 SleepAs AUTOCPAP'ın Temizlenmesi ve Filtrelerin Değiştirilmesi.....	17
7.2 Hasta Filtresinin Değiştirilmesi ve Temizlenmesi.....	18
7.3 Düzenli Bakım Kontrolleri	18
7.4 Servis ve Tamir	19
7.5 Saklanması.....	19
7.6 Elden Çıkarılması, Atılması	19

