





5.1 Kullanımdan Önce SleepAs BiPAP'ın Kontrol Edilmesi .....	15
5.2 SleepAs BiPAP'ın Açılması/ Kapatılması (On ve Off).....	15
5.3 Menü'nün Kullanılması .....	16
5.4 Verilerin SleepAs BiPAP ile PC Arasında Transfer Edilmesi .....	16
5.5 Entegre Nemlendiricinin Kullanılması .....	16
5.6 Harici Batarya ve Çakmak Kablosu ile Kullanılması .....	16
<b>6 SLEEPAS BİPAP'IN KULLANIM İÇİN HAZIRLANMASI.....</b>	<b>16</b>
6.1 SleepAs BiPAP'ın Kurulumu.....	16
6.2 SleepAs BiPAP'ın Yerleştirilmesi.....	17
6.3 SleepAs BiPAP'ın Ana Şebeke Prizine Bağlanması .....	17
6.4 Hasta Devresinin Bağlanması .....	17
<b>7 BAKIM.....</b>	<b>17</b>
7.1 SleepAs BiPAP'ın Temizlenmesi ve Filtrelerin Değiştirilmesi .....	17
7.2 Hasta Filtresinin Değiştirilmesi ve Temizlenmesi.....	18
7.3 Düzenli Bakım Kontrolleri .....	19
7.4 Servis ve Tamir .....	19
7.5 Saklanması.....	19
7.6 Elden Çıkarılması, Atılması .....	19





































