





<b>5 SLEEPAS CPAP'IN KULLANIMI .....</b>	<b>15</b>
5.1 Kullanımdan Önce SleepAs CPAP'ın Kontrol Edilmesi.....	15
5.2 SleepAs CPAP'ın Açılması/ Kapatılması (On ve Off) .....	15
5.3 Menülerin Kullanılması .....	15
5.4 Verilerin SleepAs CPAP ile PC Arasında Transfer Edilmesi.....	15
5.5 Entegre Nemlendiricinin Kullanılması .....	16
5.6 Harici Batarya ve Çakmak Kablosu ile Kullanılması .....	16
<b>6 SLEEPAS CPAP'IN KULLANIM İÇİN HAZIRLANMASI .....</b>	<b>16</b>
6.1 SleepAs CPAP'ın Kurulumu .....	16
6.2 SleepAs CPAP'ın Yerleştirilmesi .....	16
6.3 SleepAs CPAP'ın Ana Şebeke Prizine Bağlanması.....	17
6.4 Hasta Devresinin Bağlanması .....	17
<b>7 BAKIM.....</b>	<b>17</b>
7.1 SleepAs CPAP'ın Temizlenmesi ve Filtrelerin Değiştirilmesi.....	17
7.2 Hasta Filtresinin Değiştirilmesi ve Temizlenmesi.....	18
7.3 Düzenli Bakım Kontrolleri .....	19
7.4 Servis ve Tamir .....	19
7.5 Saklanması.....	19
7.6 Elden Çıkarılması, Atılması .....	19





































